

TALLER DE CAPACITACIÓN



Módulo 1



INSTALAR EL PROGRAMA

Interfaz

Vista Proyecto

- Abrir
- Copiar
- Restaurar
- Cerrar
- Respaldar
- Importar

Vista Inicio

- Configurar
- Recalcular
- Desplegar
- Liga Office
- Desglosar
- Auditoria
- Filtros

Vista Informes

- Vista preliminar
- Editar Encabezado

Vista Vista

- Columnas
- Personalización
- Vista

Vista Emergentes

- Explorador de proyectos
- Explorador de parametricos
- Explorador de reportes

Presupuesto

Estructura

Crear un presupuesto

- Manual
- Copiar de EXCEL
- Proyectos Paramétricos
- Copiar de OPUS
- Importar de EXCEL

Ejemplo OPUS

- Configurar Proyecto
- Costo Indirecto
- Costo Directo
- Análisis

Explosión de Insumos

Configurar Encabezado y Pie de Página

Programación de Obra

- Generar
- Calcular en base de Rendimientos
- Reiniciar
- Escalas
- Programa de Suministros

Matrices (tarjetas)

Crear tarjetas

- Material
- Herramienta
- Auxiliares
- Fletes
- Mano de obra
- Equipo
- Matrices
- Trabajos

Importar tarjetas

- Ecostos

Matrices Paramétricas

- Opus Genio

Configuración de Porcentajes

- Calculo de Fsr
- Calculo de Sobrecostos
- Calculo de Indirectos

Reporteador EXCEL

- Modificar Reportes
- Generar Reportes